



■ TOEPASSING

- Voor het voorbereiden van houten, keramische, betonnen, cement- en calciumsulfaatgebonden ondergronden die afgewerkt worden met **weber.floor producten**.
- De hechtprimer verbetert de hechting, voorkomt luchtballen, voorkomt wateronttrekking aan de mortelspecie en het bindt de nog achtergebleven stofdeeltjes. Hiermee worden de optimale condities voor de maximale vloeieigenschappen van de mortel bereikt.
- Afhankelijk van type ondergrond de geconcentreerde vloerprimer verdunnen volgens mengverhouding, zoals aangegeven in de tabel op deze pagina.

■ PRODUCTOMSCHRIJVING

- Universeel, geconcentreerde vloerprimer.

■ GEBRUIKSAANWIJZING

VOORBEREIDING

- Zorg voor een draagkrachtig oppervlak en droge ondergrond vrij van loszittende delen, stof, olie en andere stoffen die nadelig zijn voor de hechting.
- Schuur indien nodig de ondergrond op om een goede hechting te verkrijgen. (Zorg er voor dat u daarna de ondergrond grondig stofzuigt).
- Dicht eventuele openingen in de ondergrond af om lekkage te voorkomen.
- Zorg voor een lichte ventilatie tijdens en na het aanbrengen van **weber.prim vloer**.

DOSERING

- **weber.prim vloer** is op eenvoudige wijze met schoon leidingwater te mengen.
- Afhankelijk van de toepassing onderstaande verdunningswaarden / mengverhouding aanhouden.

Ondergrond	Verhouding primer/water	Verbruik primer (verdund)	Aantal lagen
Beton	1:3	0,10 l/m ²	1
Zandcement, lichtgewicht beton	1:3	0,15 l/m ²	1
Calciumsulfaat	1:1	0,20 l/m ²	1
Natuursteen, tegels	1:1	0,15 l/m ²	1
Droge, poreuze oppervlakken	1:5 (1e laag) 1:3 (2e laag)	0,25 - 0,40 l/m ²	2
Industriële vloeren	1:5 (1e laag) 1:3 (2e laag)	0,20 - 0,40 l/m ²	2
Industriële vloeren - dicht	1:3	0,15 l/m ²	1
Hout	1:1	0,15 l/m ²	1



weber.prim vloer



I Universele vloerprimer I

AANBRENGEN

- **weber.prim vloer** moet worden gemengd met schoon leidingwater.
- Verwerk **weber.prim vloer** tussen de 10°C en 25°C.
- Begin in de verst verwijderde hoek en werk naar de uitgang toe.
- Breng de vloerprimer aan met behulp van een gieter met fijne sproeikop en verdeel deze met een zachte bezem of blokkwast in één of meerdere lagen.
- Laat de primer drogen totdat verfilming optreedt (afhankelijk van omgevingstemperatuur en ondergrond; 3 tot 16 uur), te herkennen aan de transparante glans (eventueel te voelen; als hij plakt is hij nog niet droog).
- Voorkom het ontstaan van primerplassen.
- Verwijder of verdeel eventuele primerplassen voordat de vloer wordt afgewerkt.

AFWERKEN

- Na verfilming binnen 24 uur de **weber.floor** mortel aanbrengen.

■ TECHNISCHE INFORMATIE

Samenstelling:

- Hechtprimer op basis van acrylaatpolymeer dispersie.
- Dit product bevat max 12 g VOS /l.
- Soortelijk gewicht: ca. 1,04 kg/m³.

■ LET OP

- Verwerk **weber.prim vloer** tussen de 10°C en 25°C.
- **weber.prim vloer** vorstvrij bewaren
- Gereedschappen en handen reinigen met water en zeep.
- Primer niet met een vloerwisser aanbrengen.
- Niet geconcentreerd gebruiken.



Universeel geconcentreerde vloerprimer.

Voor alle weber.floor mortels

- Groot hechtvermogen
- Waterverdundbaar
- Sneldrogend

VERKOOPEENHEDEN

Can à 2,5 liter.

VERBRUIK

Ca. 50 m² per jerrycan, afhankelijk van de toepassing en porositeit van de ondergrond.

GEREEDSCHAP

Verwerking: zachte bezem / blokkwast / emmer / gieter.

KLEUR

Wit, droogt transparant op.

HOUDBAARHEID

1 jaar houdbaar na productiedatum indien vorstvrij opgeslagen in de originele en gesloten verpakking.

TIP!

Bij extreem gladde en dichte oppervlaktestructuur de natte primerlaag van **weber.prim vloer** instrooien met droge mortel (die je gaat gebruiken) en inwassen met een zachte bezem/blokkwast.



VLOEREN

VLOEREN

