



## Plaatsingsinstructies Ubiflex Rioolpan

	Ubiflex Rioolpan
1	Buis in onderzijde pan klikken, pan daarbij ondersteunen.
2	Inbouwplaats vrijmaken van pannen, gat bepalen, hart gat 200 mm boven onderste panlat, tussen de naastliggende pannen verdelen, gat Ø 120 mm maken.
3	Pan met pijp in gat plaatsen, steunplaat ligt op onderliggende panlat. Onderste rij en naastliggende pannen terugleggen.
4	Bovenrand Ubiflex opzetten en bovenhoeken omvouden (tegen opstuwend water).
5	Folie van plakstrook verwijderen.
6	Ubiflex inkloppen (verwerkingstemperatuur minimaal +5° C).
7	Bij temperaturen onder de +5° C de ondergrond voorverwarmen (Ubiflex niet direct verwarmen).
8/9	Bij sterke windbelasting zijkanten ook plakken met Ubiflex PB tape (niet voor gemonteerd).

	Let op!
	De Ubiflex pan altijd afwaterend plaatsen, nooit een bassin vormen!
	Bij een dakdoorbreking de ingesneden folie omhoog zetten zodat geen lekwater door de sparing binnendringt. Dakelementen zonder folie voorzien van een schuin gemonteerde waterafvoerlat boven de sparing.
	Ubiflex verwerken conform verwerkingsvoorschrift.