

LaRol, Topvent en Universele ruitterrol Optivent®



Verwerkingsstappen (toepassing op de nok)



1
Breng LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent aan op de ruitter. Het hart van de nagelband is het hart van de ruitter. Bevestig op de ruitter met nieten in de nagelband.



2
Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstroken aan de onderzijde van LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent.



3
Breng LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent eerst aan op de hoogste punten van de pan.



4
Vorm LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent dan goed aan in het profiel van de dakpannen. Werk LaRol, Topvent of Universele ruitterrol verder af over de ruitter en breng hierbij LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent over de gevelflap of het begin van de hoekkeper aan.



5
Dek vervolgens de nok of hoekkeper volledig in met de vorsten die bij de gebruikte dakpan horen.

Gereedschap

- duimstok en potlood
- tacker en nieten

Vorbereiding en advies:

- 5 mm vrijhouden tussen de bovenkant van de ruitter en de onderkant van de vorst;
- zorg dat de bovenste panlat op de juiste afstand voor het toegepaste panmodel is gemonteerd;
- maak de dakpannenrij onder de nok stof- en vetvrij en wrijf ze droog met een doek als ze vochtig zijn.

Verwerkingsstappen (toepassing op de hoekkeper)



1
Breng LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent aan op de ruitter. Het hart van de nagelband is het hart van de ruitter. Bevestig op de ruitter met nieten in de nagelband.



2
Verwijder de beschermstrook van de butyl kleefstroken aan de onderzijde van LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent.



3
Breng LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent eerst aan op de hoogste punten van de pan.



4
Vorm LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent dan goed aan in het profiel van de dakpannen. Werk LaRol, Topvent of Universele ruitterrol verder af over de ruitter, en breng hierbij LaRol, Topvent of Universele ruitterrol Optivent over de nok of het begin van de hoekkeper aan.



5
Dek vervolgens de nok of hoekkeper volledig in met de vorsten die bij de gebruikte dakpan horen.